#### JB23 - 4型以降

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を取り付け及び取り扱う上で、いくつかの注意事項がございます。 安全かつ快適にご使用いただくため、取り付け作業前に必ず本書をご熟読の上、部品を確認し、行程をご理解いただいた上での作業をお願いいたします。

# 本製品の取り付け、及び取り扱いにつきまして

#### !!!ご注意ください!!!

◆取り付けに関しては整備工場等で確実に行ってください。取り付けが不完全ですと、部品が外れて重大な事故につながる可能性があるため大変危険です。◆作業を行う前に必ず全ての部品が揃っていることを確認してください。欠品がある場合は、お手数ですがケイーブロダクツお客様相談窓口 (0238-62-4901) へご一報ください。取り付けをされた後での「返品」「破損交換」は出来ませんのでご注意ください。◆取り付け後は定期的に各ボルト類が緩んでいないか、また関連部品に異常がないか等、確認を行ってください。◆万が一、本製品や取付部品に異常を確認した場合はすぐに使用を中止してください。◆取り付け作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かないことを確認してから行ってください。◆取り付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外してください。◆不適合な工具を使用しての作業や無理な取り付けは怪我の原因となりますので、必ず適切な工具をご使用の上、作業を行ってください。

### <付属部品>


- ・GReddy ブローオフバルブ FV 本体 × 1
- ・GReddy ブローオフバルブ付属品
  - ・ガスケット×1 ・T 字ホースジョイント(大)×1
  - ・バキュームホース × 1 ・T 字ホースジョイント(小)× 1
  - 、・ボルト×2/ナット×2/ワッシャ×2
- ・リターンホースアタッチメント × 1
- ・シリコンキャップ 19ω×1/4ω×1
- ・取付ステー×1
- ・0 リング×1 (取付ステーに装着済)
- ・スプリングリターンホース ×1
- ・タイラップ ×3

# 【取付手順(純正取り外し~ブローオフバルブFV取り付け】

#### ①純正ブローオフバルブのバキュームホースを外し、バイパスさせる



# **②アウトレットパイプ側の部分にシリコンキャップを差し込み固定する**



①の工程を行うと、バキュームホースは左図○ Aのようにバイパスされた状態になります。 次に①で抜いた左図○Bの部分に、本製品付属の シリコンキャップ・タイラップで 差し込み、タイラップで

固定します。

### ③純正ブローオフバルブ本体、リターンホースを取り外す




## ④ステーを取り付け、GReddy ブローオフバルブを固定する



取り付けステーに装着された 0 リングがずれてテーに装着さいないかを確認し、プテーを取り付けます。プラーオフバルブ本体をステーに取り付ける前に、リターンホースア体へ取りケットを先にする。ボステットを敷いておきょて付属のボルトで固定します。

#### ⑤インタークーラー後ろ側の配管を取り外す



左図□Aと□Bで囲まれた部分のホースを取り外します。○Cのチェックバルブを金具から取り外してください。

## ⑥ホースをバイパスさせる



③図の○Cから外した チェックバルブをホース から外し、そのまま折り 返してバイパスさせま す。

## ⑦GReddy バキュームホースを取り付ける



## ⑧リターンホースを取り付けて完了



リターンホースを差しいできない。 リターンホースにを差しいできなが、 両端をホースパンで外したもの)で外したもの)でがあったら、作業前に外したサクションホースにみやインタークーラーをゆるかけたがないかがないかがないたでいた。 にないたがないができないたさい。