サイドウインカーランプ JB23 用取付説明書

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかのご注意点がございます。
安全かつ快適にご使用なっていただくため、取付け作業前に必ず本書をご熟読後、部品を確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。

本製品の取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取り付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。
取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

■作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。
取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。
■取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。
■もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。
■取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。
■取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。
■不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。

～取付前に必ず本章をお読みください。～

付属部品

サイドウインカーランプ本体 ×2 個
バルブソケット ×2 個　ウエッジ球 (アンバー)×2 個

使用工具

クリップ外し (又はマイナスドライバー)
10mm めがねレンチ (又は 10mm スパナ)

①フェンダーモール、フェンダーライナーを取外します。
この時、クリップ外しを使用すると簡単に外れますが
無ければマイナスドライバー等を使用して外せます。

②フェンダーの内側から手を入れウインカーランプの左右を
つまみ押し出します。

③車輌側の配線カプラーロック部分をつまむとウインカーラ
ンプは外れます。

※外側から直接ドライバー等で外そうとするとフェンダーに傷やへこみを作ってしまう事がありますのでご注意ください。

④付属のバルブソケットにウェッジ球を差し込みクリスタル
レンズに差し込んで下さい。(JB23-1 ～ 5 型まで)

⑤車輌側カプラーに差し込みフェンダーに取り付けて完了です。

⑥フェンダーモール、フェンダーライナーの取り付けはウイン
カーランプの点滅を確認してから行ってください。

※JB23-6/7/8 型は車輌側のカプラーを切断して別売りのコネクターセットを取り付けてから ウインカーランプを取り付けます。

1　ウインカーを外し、ペンチで先端のカプラーをカットする。

内容物：平ギボシ ×4　　カプラー ×2



2　平ギボシのメスを配線につなぎ、かしめたら、カプラーに差し込む。
配線は緑・黒ですが、プラス・マイナスは関係ありません。
どちらにどれをつないでもかまいません。その後上記の手順に従ってウィンカーを取り付けて下さい。

K-PRODUCTS　株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1353　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘 3 丁目 5-20
TEL ： 0238-62-4901　FAX ： 0238-62-4902