

K-PRODUCTS

JIMNY PRO SHOP

取扱説明書

この度は K-PRODUCTS 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付に関しては整備工場等で確実に行ってください。

- 取扱いに当たっては、この取り付け説明書をよくお読みの上、正しく取り付けを行ってください。
- 作業を行う前に、部品の状態をご確認ください。もし何らかの異常がある場合はお手数ですが下記連絡先へご連絡ください。取付をされた後での返品や、破損交換はできませんのでご注意ください。
- もし万が一、本製品や取付部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止してください。
- 取り付け作業は、車を安全な場所に駐車し、サイドブレーキを確実に引いて、車が動かないことを確認してから行ってください。
- 取り付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいてください。
- 不適合な工具を使用しての作業や無理な取り付けは怪我、または故障の原因になりますので、おやめください。
- 本書は紛失しないように大切に保管してください。
- 本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡ししてください。

商品名	適合車種	商品番号	仕様
間欠ワイパー JB64 用 純正部品	ジムニー JB64	180721	時間調整機能付

構成部品

No.	品名	数量
①	間欠ワイパー本体	1
②	取り付け説明書	1



必要工具 (お客様でご用意していただくもの)

- +(プラス)ドライバー
- (マイナス)ドライバー
- 10mm レンチ

K-PRODUCTS 株式会社
ケイプロダクツ

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902

JB64 ジムニー 間欠ワイパー 時間調整機能付 取り付け説明書

■取り付け手順

- 1, バッテリーのマイナス端子を外す。
- 2, ステアリングコラムカバーの下側にあるボルト 1 本を+(プラス)ドライバーで外す。



コラムカバーを真下から見たときの写真。
右側の穴の奥にボルトが見える。

- 3, チルトステアリングの調整レバーを解除し、コラムカバー下側を外す。



下にレバーを下げると解除できます。

JB64 ジムニー 間欠ワイパー 時間調整機能付 取り付け説明書

4, ステアリングをセンターから左右それぞれ 90 度回すと、コラムカバー上側を止めているボルトが 1 本ずつ見えるので、そのボルトを+(プラス)ドライバーで外す。



5, 2 本のボルトを外したら、ステアリングをセンターに戻し、コラムカバー上側を外す。



6, ステアリングを左に 90 度回し、ワイパースイッチ下側のカプラーを外す。



JB64 ジムニー 間欠ワイパー 時間調整機能付 取り付け説明書

7, ワイパースイッチ本体のツメをマイナスドライバーなどで押し込み、ワイパー
スイッチ本体を取り外す。



8, 間欠ワイパーをツメがロックするまで差し込み、外した反対の手順で取り付け
ていく。



9, バッテリーのマイナス端子を取り付け、作動確認をする。

●商品装着後に確認していただくこと●

- 時間調整機能は5段階ございます。それぞれワイパーの動く時間の間隔が違う事をご確認ください。
- 何か異常を感じたらすぐに使用をやめ、お買い上げの店舗や当社にご相談ください。